

噴墨印表機專用

DIY手作白板組合

軟性磁鐵白板

感謝您購買SANWA噴墨印表機用—手作白板組合。本產品為套裝組合，裡面有軟性白板紙、保護貼紙、及軟性磁鐵—你只要用噴墨印表機列印圖案在白板上，再黏貼保護貼及軟性磁鐵紙，簡單步驟即可完成獨特的手作白板喔。為了讓您正確使用本產品，使用前請閱讀本說明書。

所需材料

白板組合一組

A4
尺寸
2張

貼於白板上的
『透明保護貼』
※請勿列印於此處

+

A4
尺寸
2張

噴墨印表機用的
『軟性白板紙』
※列印在這上面

+

A4 出血
尺寸
2張

軟性磁鐵紙
(A4出血)
※請勿列印於此處

請準備以下工具

美工刀 或 剪刀

使用說明

- 1** 請把圖案列印於『軟性白板紙』。
- 2** 請將步驟**1** 列印完成的白板紙完全乾燥，然後在它的正反面分別貼上『白板保護貼』及『軟性磁鐵紙』。
- 3** 『白板保護貼』上的背膠是經過特殊設計的格狀背膠，氣泡可以自然排出。黏貼時請用手輕壓，就可以讓它與白板紙黏貼密合。
- 4** 為了方便黏貼，本組合裡的軟性磁鐵尺寸比一般A4大一些，請把多出來的部分裁掉。

黏貼完成後就是一張A4大小的白板了，最後可以再自由剪裁成喜歡的形狀。

1 動手設計你喜歡的圖案，列印在白板上。

★ 設計你專屬的圖案
白板紙是專為噴墨印表機設計的，製作圖案時請設定輸出尺寸為A4大小。

● 由於紙張容易受潮，請於使用時再拆開包裝袋。

★ 列印輸出

- 1) 白板紙有分正反面，光澤面為正面。請將圖案列印在光澤面上。
- 2) 為了防止送紙匣內產生靜電反應，建議於紙張下層額外放置一張普通的A4紙張。
- 3) 放置白板紙時請一次只放入一張，印完後再放置下一張。（請根據不同印表機的功能，設定厚紙模式輸出。）
- 4) 由於印表機機型不同，列印的濃淡有差異是正常的。請自行根據印表機使用說明設定列印的濃淡效果。
- 5) 為了得到最滿意的列印效果，請調整印表機的字體設定，微調色彩平衡、補正Gamma值及各個色彩的濃度。
- 6) 請將列印後的紙張放置12至24小時，等紙張完全乾燥後再黏貼。
※列印後的紙張表面雖然很快乾，但紙張內部乾燥需要多些時間。若在未乾透的狀態下在白板上貼上保護貼，可能會導致墨水暈開。

紙張設定、模式設定(範例)
列印時，使用下列的狀態設定，即可得到清晰的圖像。

印表機種類	紙張設定	列印模式
EPSON	Epson優質照片用紙/超值光澤相紙	品質佳
Canon	相片紙 超光亮相片紙 /專業相紙/光澤相紙	品質佳
hp、NEC Lexmark等...	Advanced Photo Paper /A4特級優質光面相紙	最高品質影像

★ 這裡可以下載設計素材/圖案
您在SANWA Supply的官方網站可以自由下載各式各樣的圖章或裝飾圖案。
想找關於產品最新的情報或自由下載樣版或素材，請上用紙專門網站『Paper Museum』網址為[http:// paperm.jp](http://paperm.jp)

建議您使用以下噴墨印表機


EPSON: PX・PM・CC系列 ※MJ系列 ※PM-4000PX・PX-G・V・A系列等顏料型印表機也適用。
CANON: PIXUS・BJ系列。
hp: Photosmart・Deskjet系列
NEC: PICTY系列
Lexmark: 彩色噴墨印表機

將白板紙正面(光澤面)置入噴墨印表機的送紙匣。
請做好紙張設定
※小心不要印反了喔。

※1: 列印後表面雖然很快乾燥，但要小心在列印後24內完全乾燥前，儘量不要觸碰或摩擦列印面，否則圖案可能會暈染。


2 請在步驟 1 列印完成的白板紙背面，貼上軟性磁鐵紙。

白板紙



請把白板紙翻到背面，把背膠紙的頂端下折約1公分寬，並從折線把背膠紙割開一小塊，露出黏貼面。這樣比較容易和軟性磁鐵紙貼合。
※請小心不要沾黏到其他物品或紙張上。
※請物折到列印面，否則會留下折痕喔。

軟性磁鐵紙



軟性磁鐵紙
正面：請與白板紙貼合。
反面：可以吸附在鐵製品上。

茶色的紙

將軟性磁鐵紙取出時，請注意軟性磁鐵紙有正反面之分，從包裝袋中取出時要特別注意不要上下顛倒了喔。
※上面附有一層茶色紙張的那面有背膠。
※茶色紙張是為了避免磁鐵紙污損。
※軟性磁鐵紙有相當的磁性，請注意取出時是不是兩張黏在一起了喔。

最後，請確認軟性磁鐵紙的表面上，沒有灰塵或顆粒黏在上面喔。

最後用手在貼好的白板紙上輕輕按壓，讓白板紙和磁鐵紙完全密合，小心不要弄皺了喔。
※如果沒有貼緊的話，會比較容易剝落喔。


3 請在步驟 2 已經與磁鐵貼合的白板紙上，貼上白板保護貼。

請在步驟 2 已經與磁鐵貼合的白板紙上，貼上白板保護貼。

保護貼要對準白板紙的邊緣再往下方貼。

固定位置後，再把剩餘的保護貼背膠紙邊貼慢慢往下方貼合，小心不要產生氣泡或皺痕。

由上往下把白板保護貼仔細地貼在白板上。
※因為特殊設計的格狀背膠，不容易產生氣泡，輕輕鬆鬆就可以貼得美美的喔。




這是保護貼的背面

先撕下細的那條背膠紙

從已撕的那條細線向下與白板貼合。

4 可以把白板剪成自己喜歡的形狀喔。

想把磁鐵做成精確的A4尺寸，可以裁去多餘的軟性磁鐵；還可以隨意剪成自己喜歡的形狀喔。



★請注意★

- 製作完成的磁鐵白板無法貼在凹凸面上，請貼在光滑平坦的磁性物品上。
- 要黏貼本產品的地方，請先將泥土與灰塵擦乾淨之後再貼上本產品。否則磁鐵白板受潮或污損後容易脫落。
- 磁鐵白板的有相當的磁力，仍不像使用接著劑黏貼或機械固定一般牢固，請注意當磁鐵上放置的物品超過白板磁鐵的磁性載重力時，很可能會從吸附的物體上剝離或脫落。
- 在室外或高溫的地方使用磁鐵白板時，避免長期吸附在同一個地方，請定期更換黏貼的位置。（夏天使用請特別注意）請定期清潔磁鐵表面，因為長時間吸附熱度與光線而導致產品劣化，或是撕下之後有殘留吸附的痕跡。
- 使用白板筆書寫本產品，不清除內容並且長時間放置之後，可能會因為使用環境致使筆跡殘留在本產品上，難以清除。此時，請使用酒精，或是含酒精的清潔劑擦拭本產品。同時，使用白板筆以外的文具書寫，會無法乾淨清除，因此請您務必使用白板筆。

使用上的注意事項

〈軟性磁鐵紙〉

- 請勿將軟性磁鐵放入口中！誤食時請立即尋求醫生協助。
- 請讓軟性磁鐵遠離錄影帶、隨身碟、悠遊卡等磁性卡片；
- 請注意若讓軟性磁鐵過於接近時鐘或映像管，可能會使以上物品的磁性記錄受損或磁化，造成物品毀損。
- 請避免讓軟性磁鐵接近電磁體、稀土類磁石、或高壓電線。
- 因為這類物品會擾亂或減損磁鐵白板的磁力。
- 軟性磁鐵為不可燃物，燃燒時會產生腐蝕性氣瓦斯。故丟棄時請按照國家或衛生單位的規定處理。
- 在室外或高溫等特殊環境下使用本產品，或者因附著面的表面狀態（塗裝的種類、塗裝時的情形、物體表面的狀態）不同影響，可能造成軟性磁鐵難以取下、污損的問題。為預防以上情形發生，本產品已做表面加工處理，但請瞭解例外狀況仍有機會發生。
- 軟性磁鐵是利用磁力吸附於鐵製品上，不像使用接著劑黏貼或機械固定一般牢固，當磁鐵上放置的物品超過白板磁鐵的磁性載重力，或者只有一部份而非整張磁鐵都吸附在物體上時，軟性磁鐵可能會從吸附的物體上剝離或脫落。使用時請防止因磁鐵脫落而造成的意外。

〈白板紙〉

- 各個廠牌印表機性能不同，效果也不同。使用印表機列印圖案前請參閱各機型的說明書。
- 列印前請注意，請避免白板紙背面的背膠紙剝離或脫落，否則會造成印表機故障。
- 請勿摩擦、刮傷、彎折列印面。
- 請妥善保存，注意不要讓專用紙捲圈及出現皺摺。萬一卷圈了，請務必平整之後再使用。同時，請注意專用紙紙的表面不要呈現波浪狀。
- 使用鋼筆或是水性筆書寫，有可能造成字體模糊。敬請確認以後再使用。
- 本產品無法用在影印機、雷射印表機、點陣印表機、熱昇華印表機等非噴墨印表機以外的機型。
- 被水沾濕或是陽光直射、經年累月等因素，會使列印部分變色。
- 印表機的機型、印表機的列印模式、墨水、驅動程式等因素，會使圖案的顏色及精細度有所變化。
- 使用時，只需取出必要的張數即可，開封後請儘早使用完畢。

〈白板保護貼〉

- 各個廠牌印表機、各個機型不同，以及各個顏色墨水性質不同，褪色的速度皆有差異，可能導致整體色調完全變化，敬請注意。
- 本產品因貼上白板保護貼紙，多少可以延緩列印內容的褪色、變色速度。
- 本產品無法在以下環境發揮完全效果。
例 ●用於室內
●陽光直射處
●高溫高濕度的環境下列印、保存時
●使用藥品的環境

保管時請注意

〈共通事項〉

- 若使用非本說明書記載之對應印表機、使用方法等而導致品質低劣，本公司概不負責。敬請諒解。
- 使用時，只需取出必要的張數即可，開封後請儘早使用完畢。

〈軟性磁鐵紙〉

- 軟性磁鐵紙材料為軟性磁鐵，請妥善保存，避免它刮傷或變形。請於使用時才從包裝中取出，並避免把磁鐵紙放置在凹凸不平的地方。
- 保管時請避開高溫、濕度重的場所。過高的溫度容易使軟性磁鐵紙變形。將本產品保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中最適當。

〈白板紙、白板保護貼紙〉

- 不使用時，請務必將專用紙放入包裝袋，保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中，並且不要施加重量於本產品上，平放保存。長時間放置於空氣中，有可能發生捲曲或是變色的情況。
- 保管時請避開高溫、濕度重、太陽直射、日光燈照射及螢光燈等光源，以及有空氣對流(空調等)的場所。
- 保管時請避開密封的車內及後車箱等等，會造成高溫條件的場所。
- 開封後請儘早使用完畢。

※萬一產品在製造上有缺失，我們提供同樣數量的新品更換服務。除此以外的責任我們概不負責。
※本產品因為光線以及保管條件，導致變色、褪色現象，但是關於此點我們不提供更換以及其他補償。
※由於商品改良，我們曾未進行通知隨即變更規格以及外觀。敬請見諒。
※記載的公司名稱以及產品名稱，皆為各公司商標，或是註冊商標。